

Hinweise für das Einsetzen von Gießtülle und Glaseinsatz für die Stelton-Isolierkannen EM 77

Bitte achten Sie darauf, dass die schwarze Gummidichtung vor dem Einsetzen des Glaseinsatzes korrekt auf die Öffnung des Glaseinsatzes gedrückt wird.



2) Bitte drücken Sie den Glaseinsatz **vorsichtig(!)** auf die untere „Feder“ (s.u.a. Abbildung) am Boden der Isolierkanne in die vorgesehenen Aussparungen der Feder. (=separates Ersatzteil)



3) Drücken Sie abschließend die **schwarze Gießtülle vorsichtig(!)** in die Kanne, bis die Tülle hörbar in die beiden äußeren Löcher der Kanne einrastet!